memorex™

AM/FM

# Pocket Radio

I'll Wake You Up

**User Guide**

Please read these instructions completely before operating this product.

MEMOREX-CE.COM

**MR4240**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- The rating information is located at the bottom of the apparatus.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these Instructions.
2. Keep these Instructions.
3. Heed all Warnings.
4. Follow all Instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
8. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
9. CAUTION: To reduce the risk of fire or explosion, do not expose batteries to excessive heat such as sunshine, fire or other heat sources.

**BATTERY PRECAUTIONS** – Follow these precautions when using batteries in this device:

1. Warning – Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
2. Use only the size and type of batteries specified.
3. Be sure to follow the correct polarity when installing the batteries as indicated in the battery compartment. A reversed battery may cause damage to the device.
4. Do not mix different types of batteries together (e.g. Alkaline, Rechargeable and Carbon-zinc) or old batteries with fresh ones.
5. If the device is not to be used for a long period of time, remove the batteries to prevent damage or injury from possible battery leakage.
6. Do not try to recharge a battery not intended to be recharged; it can overheat and rupture. (Follow battery manufacturer's directions.)
7. Remove batteries promptly if consumed.
8. Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.

## BATTERY INSTALLATION

Inset two (2) "AAA" size batteries to power this unit as follows:

1. Open the Battery Compartment door on the back of the unit by sliding it down.
2. Insert two (2) "AAA" batteries into the Battery Compartment, making sure to observe the polarity markings. Alkaline batteries are recommended for the longest playing time.
3. Replace the Battery Compartment door back on.

## LOCATION OF CONTROLS

1. Headphone Jack
2. Station Display / Indicator
3. Volume Control Dial
4. DBS (Bass) On/Off Switch
5. Function Switch
6. Radio Tuning Dial
7. Belt Clip
8. Battery Compartment




## OPERATION INSTRUCTIONS

1. Insert the 3.5mm earbuds/headphones plug into the Headphone Jack.
2. Slide the Function Switch to FM or AM position.
3. Adjust the Radio Tuning Dial to select a desired station.
4. Adjust the Volume Dial to comfortable listening level.
5. To turn the radio off when finished listening, slide the Function Switch to the OFF position.

**DBS FUNCTION** Slide the DBS switch to the 'On' position to enhance the bass during playback.

**ANTENNA INFORMATION** When listening to FM radio, the headphones cord serves also as an antenna. Extending the cord will help improve reception. When listening to AM, place the unit in an upright position and rotate or adjust location for best reception.

## SPECIFICATIONS

Frequency Range ..... AM (530-1710kHz); FM (87.5-108MHz)
Battery ..... 2 x 'AAA' Batteries (not included)
Weight ..... 1.76 oz
Dimensions (with belt clip) ..... 1.97 (W) x 1.02 (D) x 3.66 (H) inches

*Specifications are subject to change without notice.*

**LIMITED WARRANTY** MEM-CE, LLC. warrants this product against defects for 90 days from the date of original purchase. MEM-CE, LLC. shall not be responsible for any lost data or other incidental or consequential damages related to this product. Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This limited warranty gives you specic legal rights, and you may have other rights which may vary from one state, province or country to another.

**MEM-CE, LLC.** 11485 Valley View Road, Eden Prairie, MN 55344 USA **MEMOREX-CE.COM**

Memorex and the Memorex logo are trademarks of Imation Corp and its affiliates. For additional setup, operating assistance or an electronic version of this user manual, please visit www.memorex.com.

memorex™

**Guía del usuario**
Lea estas instrucciones de forma completa antes de operar este producto.

AM/FM
# Radio de Bolsillo
Voy a despertarle

MEMOREX-CE.COM
**MR4240**

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

**NOTA:** Este equipo ha sido probado y cumple con los límites correspondientes a un dispositivo digital Clase B, según la parte 15 de las Normas de FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede generar interferencia perjudicial en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo genera interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o ubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto del que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio o TV experimentado para obtener asistencia.
- La información de características se encuentra en la parte inferior del aparato.

Este aparato digital Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca de agua.
6. Limpie sólo con un paño seco.
7. No instale el producto cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que generen calor.
8. Utilice sólo dispositivos/accesorios especificados por el fabricante.
9. PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o a la humedad. No coloque objetos con líquidos (p. ej., jarrones) sobre el aparato.

**PRECAUCIONES CON LAS PILAS -** Siga estas precauciones al usar pilas con este aparato:

1. Advertencia - Peligro de explosión si la batería se sustituye de forma incorrecta. Reemplace sólo con el mismo tipo o equivalente.
2. Use únicamente el tamaño y tipo de pilas especificadas.
3. Asegúrese de seguir la polaridad correcta al instalar las pilas como se indica en el compartimiento de la batería. Una batería invertida puede causar daños en el dispositivo.
4. No mezcle diferentes tipos de pilas (por ejemplo alcalinas, recargables y carbono-cinc) o pilas viejas con otras nuevas.
5. Si el dispositivo no debe ser utilizado por un largo período de tiempo, extraiga las pilas para evitar daños o lesiones por posibles fugas.
6. No intente recargar las pilas que no son recargables; pueden recalentarse y reventar. (Siga las instrucciones del fabricante de la batería.)
7. Retire las baterías con prontitud si se consume.
8. Limpie los contactos de la batería y también los del dispositivo antes de la instalación de la batería.

## INSTALACIÓN DE LAS PILAS

Inserción de dos (2) baterías de tamaño “AAA” para alimentar esta unidad de la siguiente manera:

1. Abra la puerta del compartimiento de la batería en la parte posterior de la unidad deslizándola hacia abajo.
2. Inserte dos (2) baterías “AAA” en el compartimento de la batería, asegurándose de observar las marcas de polaridad. Se recomiendan pilas alcalinas para una mayor duración.
3. Vuelva a colocar la puerta del compartimiento de la batería de nuevo.

## UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

1. Toma de auriculares
2. Estación de Pantalla / Indicador
3. Control de volumen
4. DBS (Bass) de encendido / apagado
5. Función Interruptor
6. Radio Sintonía
7. Clip de cinturón
8. Compartimiento de la batería




## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Inserte los auriculares de 3,5 mm / auriculares a la Toma de auriculares.
2. Deslice el interruptor de función a FM o AM posición.
3. Ajuste la función Radio Dial para seleccionar la estación deseada.
4. Ajuste el control de volumen al nivel de escucha cómodo.
5. Para apagar la radio cuando haya terminado de escuchar, deslice el interruptor de función a la posición OFF.

**FUNCIÓN DE DBS:** Deslice el interruptor de DBS en la posición 'On' para reforzar los graves durante la reproducción.

**INFORMACIÓN DE ANTENA:** Al escuchar la radio FM, el cable de los auriculares sirve también como una antena. Extendiendo el cable ayudará a mejorar la recepción. Al escuchar AM, coloque la unidad en posición vertical y rotar o ajustar la ubicación para una mejor recepción.

## ESPECIFICACIONES

Rango de frecuencia ..... AM (530-1710kHz); FM (87.5-108MHz)
Batería .....2 x pilas 'AAA' (no incluido)
Peso .....1.76 oz
Dimensiones (con clip para cinturón) ..... 1,97 (W) x 1.02 (D) 3.66 (H) pulgadas x

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.*

**GARANTÍA LIMITADA:** MEM-CE, LLC. garantiza que los materiales y la fabricación de este producto no tienen defectos en el momento de su compra. Si se detectara cualquier defecto material o de fabricación en los 90 días siguientes a la compra de este producto, éste será reemplazado sin gasto alguno por su parte. Como condición para recibir el servicio de garantía será necesario proporcionar el recibo de entrega o venta con fecha como prueba de compra. Para más información, visite: www.MEMOREX-CE.COM. La presente garantía no será de aplicación al desgaste normal. Salvo excepción legal, MEM-CE, LLC. no se hará responsable de ningún tipo de daño indirecto, o consecuencial, incluido el lucro cesante. La presente garantía le otorga derechos legales especícos y es posible que usted disfrute de otros derechos que variarán en función del país y la legislación aplicable, no quedando los mismos afectados por esta garantía.

**MEM-CE, LLC.** 11485 Valley View Road, Eden Prairie, MN 55344 USA **MEMOREX-CE.COM**

Memorex y el logotipo de Memorex son marcas comerciales de Imation Corp y sus afiliados. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Para obtener asistencia operativa o de configuración adicional, o una versión electrónica de este manual del usuario, visite www.MEMOREX-CE.COM